
KENWOOD

KENWOOD Music Editor

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Kenwood Corporation

© B59-1896-00/00 (E2W)

Программа KENWOOD Music Editor позволяет управлять музыкальной библиотекой на вашем ПК. Кроме того, с ее помощью можно передавать композиции на устройство USB для последующего воспроизведения на автомобильном аудио-проигрывателе Kenwood.

1 Необходимая операционная среда

Для использования программы KENWOOD Music Editor (называемой ниже "эта программа") требуется следующее программное и аппаратное обеспечение.

Операционная система

Microsoft® Windows® XP Professional/Home Edition с пакетом обновления SP2 или более поздняя версия (32-разрядная версия)

Microsoft® Windows® Vista™ (32-разрядная версия)

Правильная работа в операционной системе Windows XP/Vista (64-разрядная версия) не гарантируется.

Другие программы

Microsoft® .NET Framework 2.0

QuickTime 7 или более поздняя версия (при использовании файлов AAC)

Windows Media® Player 10/11

Оборудование

- Рекомендуемые требования к системе для упомянутых ОС.
- Жесткий диск, имеющий не менее 100 Мбайт свободного места
- Привод CD-ROM (привод CD-R/RW для записи на диски CD-R/RW)
- Интерфейс USB (2.0/1.1)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки этой программы в операционной системе Windows XP или Vista требуются полномочия администратора. Войдите в систему с полномочиями администратора (например, как Администратор).
- С этим программным обеспечением должно быть установлена среда Microsoft .NET Framework 2.0. Чтобы установить Microsoft .NET Framework 2.0, необходимо располагать соединением с Интернетом.
- Приложение QuickTime 7 или более позднюю версию можно загрузить с веб-узла Apple.

2 Установка

Установите эту программу на ваш ПК в соответствии со следующей процедурой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- До начала установки выйдите из всех приложений.


Процедура

1

Вставьте установочный диск KENWOOD Music Editor в устройство чтения компакт-дисков ПК.


Программа установки запускается автоматически.

2



Выберите нужный язык и нажмите кнопку [OK].


3



Щелкните [Да] и установите Microsoft .NET Framework в соответствии с указаниями на экране.

Если среда Microsoft .NET Framework уже установлена, этот экран не появляется. Перейдите к шагу 4.

4




Щелкните [Далее].

5

Затем следуйте указаниям,
отображаемым на экране.


6



Щелкните [Установить].

Начинается установка.

7



Щелкните [Готово].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для чтения руководства пользователя этой программы требуется приложение Adobe Reader. Приложение Adobe Reader не устанавливается вместе с этой программой.

ОСТОРОЖНО

- Примеры окон в этом документе предназначены только для целей описания и могут отличаться от того, что отображается в действительности.

Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, and .NET Framework are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

QuickTime is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S and other countries.

Другие наименования систем и продуктов являются охраняемыми товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний. В этом документе не используются знаки ТМ и ®.